

# Quick guide - Coffee Art+



Førstehjælpsguide til Café Bar's kunder. Kontrollér, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmeddelelse og maskinen ikke virker korrekt, kan du finde mulige fejl og løsninger herunder. Kontakt serviceteknikeren hvis problemet ikke står omtalt.



Start rengøringsprogram:	Tryk på knappen til venstre.
Mængde rengøringsvæske pr. gang:	100 ml. (Benyt kun Café Bars væske til daglig el. ugentlig rengøring).
Hvor lang tid tager et rengøringsprogram:	Ca. 10 min.
Hvis der mangler skum:	Kør en rengøring med weekpure for at rense det øvrige mælkesystem, hvis dette ikke virker tilkaldes tekniker.
Hvis mælken er kold:	Rens kaffe-/mælkeudløb, hvis dette ikke virker tilkaldes tekniker.
Smager anderledes end normalt:	Fyld evt. nye produkter på. Benyttes andre produkter end normalt skal maskinen indstilles – dette kræver tekniker.
Flowmeter timeout:	Tjek om der er tændt for vandet til maskinen. Prøv at slukke maskinen på kontakten og tænd igen efter et par minutter - hvis det ikke virker tilkaldes en tekniker.
Grinder left or right motor error / Grider blocked:	Der kan være en genstand der blokerer i kværnen – forsøg evt. at tømme kværnen og hælde nye produkter på. Tilkald tekniker – fejl på kværn.
Sort display:	Tjek om maskine er tændt/stikket er i kontakten - hvis det ikke virker tilkald tekniker.
Kaffen er tynd:	Tekniker tilkaldes.