

# Quick guide - Enjoy



Førstehjælpsguide til Café Bar's kunder. Kontrollér, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmeddelelse og maskinen ikke virker korrekt, kan du finde mulige fejl og løsninger herunder. Kontakt serviceteknikeren hvis problemet ikke står omtalt.



Maskinen er utæt i venstre side:

Tjek mixerskål – tag ud og rengør.

Maskinen stopper til i mixerskålen:

Tjek om udsugningen er i orden ved holde hånden op ved maskinens venstre side – blæser det ikke må tekniker tilkaldes.

Kaffe er tynd:

Tilkald tekniker

Hvordan startes rengøringsprog.:

Tryk på display nederst til højre. Vælg rengøringsprogram nederst til venstre – følg instrukserne. Programmet tager ca. 7 min.

Smagen er anderledes end normalt:

Fyld nye produkter på og tjek mixerskålen for utætheder.

## Fejlmelding i Display (flow-fejl)

Sort display:

Tjek om maskine og kontakt er tændt, samt om stikket er sat i.

6:

Bryggeren er muligvis blokeret. Sluk maskinen og rengør bryggerenheden – tænd maskinen igen.

26 & 36:

Kværnen er muligvis blokeret. Sluk maskinen og tøm bønnebeholderen – tænd maskinen.

88 & 89 & 189:

Boiler er overophedet. Sluk maskine og tænd efter ca. 10 min.

161 & 163:

Vandfejl. Sluk/tænd maskinen.

167:

Maskinen skal afkalkes.

186:

Kontrollér om bryggeren sidder rigtig. Sluk/tænd maskinen.

Vises en skruetrækker i displayet betyder det at maskinen har rundet 10.000 bryg. Ring efter tekniker, da maskinen skal rengøres og efterses.

Vises en skiftenøgle og skruetrækker i displayet betyder det at maskinen har rundet 30.000/90.000 bryg. Ring efter tekniker, da maskinen skal rengøres og efterses.

Maskinen skal rengøres jævnligt ellers lukker den ned og skal afkalkes.

