

Quick guide - Office



Quick guiden er førstehjælps guide til Café Bar's kunder. Her kan du få vejledning til at løse de mest gængse grunde til at din maskine ikke fungerer.



Rød lampe lyser:

Undersøg om:

- Tragten sidder på plads
- Grumsbeholder er fuld
- Filterrulle er brugt op eller sidder forkert
- Vandniveauet er lavt
- Maskinen varmer op

Prøv at:

- Slukke og tænde maskinen
- Tøm grumsbeholder og tryk på tast 9 på servicepanel
- Skift eller isæt filterrulle

Tømming af drypbakke: Tøm drypbakke

Vandbeholder fyldes: Kontroller om hanen til maskinen er åben. Fyld vandtank, hvis denne er installeret.

Varmer vand op: Vandtemperaturen i vandbeholderen er for lav. Vent til temperaturen er høj nok, så forsvinder denne meddelelse. Bliver den fortsat stående, skal tekniker tilkaldes.

Ingen tekst i display: Tjek om strømstikket er sat i og at maskinen er tændt - både tænd/sluk-knappen i maskinen og på væggen.

Maskinen drypper: Kør skylleprogram - Sæt servicenøglen i og tryk 0. Gør det ca. 3 gange. Dette plejer at afhjælpe problemet, da det ofte skyldes kalk i maskinen. På denne måde skylles kalken væk.

Utæt miksereskål: Tag miksereskålen ud ved at trække i den grønne bøjle, træk miksereskålen lige ud og vær forsigtig, da vandrøret ellers kan brække. Rengør og sæt tilbage.

Daglig rengøring af mikserdele og brygger: Åben døren og sæt en kande under. Isæt servicenøglen. Hæld en streg fra flasken Daily Clean i bryggeren. Tryk på knap 1 på servicepanelet, hvorefter bryggeren renses. Gentag 6 gange. Tryk på knap 0 på servicepanelet og mikseren samt brygger renses. Gentag om nødvendigt.

Smagen på drikkene er ikke som den skal: Fyld produkter på og/eller tjek om miksereskåle er utætte. Se punkt "utæt miksereskål".

