

Quick guide - Break



Quick guiden er førstehjælps guide til Café Bar's kunder. Her kan du få vejledning til at løse de mest gængse grunde til at din maskine ikke fungerer.



- | | |
|--|--|
| <p>Tømning af drypbakke:</p> | <p>Tøm drypbakke. (Det kan muligvis tage nogle sek. før maskinen registrerer at den er tømt.</p> |
| <p>Maskinen fyldes:</p> | <p>Kontrollér at vandhanen er åben. Fyld vandtanken, hvis denne er installeret.</p> |
| <p>Maskinen drypper:</p> | <p>Tryk 0 og rens ventiler for kalk. Gentages evt. 3-4 gange.</p> |
| <p>Maskinen varmer vand op:</p> | <p>Temperaturen i boiler er for lav. Vent til temperaturen er høj nok, derefter vil beskeden forsvinde, (det tager op til 20 min.) Bliver beskeden fortsat stående, skal tekniker tilkaldes.</p> |
| <p>Ingen tekst i displayet:</p> | <p>Tjek at strømstikket sidder i og at maskinen er tændt. Tjek både tænd/sluk-knap på væggen og knappen der sidder inde i maskinen.</p> |
| <p>Utæthed fra mikser-skål:</p> | <p>Tag mikser-skåle ud ved at trække i den grønne bøjle under skålene. Træk forsigtigt og ligeud, da vandrøret kan brække. Rengør og sæt mikser-skål tilbage.</p> |
| <p>Daglig rengøring af miksedelene:</p> | <p>Åben døren og sæt en kande under. Tryk på knap 0 på servicepanelet (indersiden af døren), og mikser-skåle renses. Gentag om nødvendigt.</p> |
| <p>Smagen på drikken er ikke korrekt:</p> | <p>Fyld produkter på eller tjek mikseskåle for eventuelle utætheder.</p> |

