

Quick guide - Celebration



Førstehjælpsguide til Café Bar's kunder. Kontrollér, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmeddelelse og maskinen ikke virker korrekt, kan du finde mulige fejl og løsninger herunder. Kontakt serviceteknikeren hvis problemet ikke står omtalt.



Starte rengøringsprogram:	Tryk på display indtil programmet vises (øverst ved dato/tid)
Hvor meget rengøringsvæske skal bruges?:	100 ml. (Benyt kun Café Bars væske til daglig el. ugentlig rengøring).
Hvor lang tid tager et rengøringsprogram?:	Ca. 8 min.
Hvordan tages brygger ud?:	Fjern grumsbeholder, åben døren til bryggeren (håndtag i venstre side trykkes ned) bryggeren følger med ned og kan nu tages ud med hånden.
Mælkesten i mælkedelene:	Læg disse i ugentlig rens (weekpure) og lunkent vand i ca. 10 min.
Hvis der ikke er skum:	Rens luftdysen med stålstiftpenen og kør en rengøring med weekpure.
Hvis der kommer kold mælk:	Tjek om dampslangen sidder på og at dysen ikke er tilstoppet (sidder bag cappucinator på slæden).
Smagen er ikke som normalt:	Fyld nye produkter på. Hvis man benytter andre produkter end normalt skal maskinen indstilles, dette kræver tekniker.
Kaffen er tynd:	Tekniker tilkaldes.
Flowmeter timeout:	Tjek om der er tændt for vandet til maskinen, prøv at slukke/tænde maskinen på kontakten og vent 2-3 min. - tilkald tekniker, hvis det ikke virker.
Grinder left or right motor error / Grider blocked:	Der kan være en genstand i kværnen – forsøg at tømme kværnen og hælde nye produkter på. Tilkald tekniker hvis fejlen bliver ved.
Sort display:	Tjek om maskinen er tændt/stikket er i kontakten, hvis det ikke virker tilkaldes tekniker.