

# Quick guide - Virtu



Førstehjælpsguide til Café Bar's kunder. Kontrollér, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmeddelelse og maskinen ikke virker korrekt, kan du finde mulige fejl og løsninger herunder. Kontakt serviceteknikeren hvis problemet ikke står omtalt.



Rens bryggeren med tablet:	Den ugentlige rengøringscyklus er påkrævet. Kør rengøringsprogrammet, så forsvinder meddelelsen.
Brygger ikke i udgangsposition:	Bryggeren er ikke monteret korrekt. Tag bryggeren ud og sæt den på plads igen ifølge proceduren.
Rengøringsfejl:	Rengøringsprogram blev ikke afsluttet. Kør rengøringscyklussen igen og afslut den korrekt.
Dør åben:	Luk døren og lås den. Prøv nu at opstarte maskinen igen.
Drypbakke fuld:	Tøm drypbakken under bryggeren foran på maskinen og sørg for at sonderne er tørre.
Nok vand?:	Bryggerfiltrene er snavsede. Kør ugentlig rengøringsprogram med en rensetablet.
Fyld kedlen:	Vent til kedlen er fyldt. Hvis meddelelsen stadig vises efter 10 minutter, tænd og sluk maskinen. Kontakt tekniker, hvis dette ikke hjælper.
Opvarmer kedel 1 eller VENT. Opvarmer kedel 2:	Vent til kedlen er opvarmet. Hvis meddelelsen stadig vises efter 10 minutter - se forrige punkt.
Kværn blokeret:	Kværnen er blokeret og skal renses.
Montér affaldsspand:	Montér affaldsspanden i maskinen.
Blanderen blokeret:	Rengør blandeskålen.
Vand ikke tilsluttet:	Der registreres ikke vand i mere end 30 sekunder. Åbn og luk maskinens dør, så den genstarter.
Sæt kop i midten eller sæt kop til højre:	Koppen skal registreres på gitteret, før startfunktionen er tilgængelig.
Vandfilter monteret: Udskift vandfilter:	Kontakt serviceteknikeren.
Startproblem:	Åbn og luk maskinens dør, så den genstarter. Hvis meddelelsen vises igen, kontakt serviceteknikeren.