

Ugentlig rengøring

Schaerer Coffee Art



Læs informationen i brugsvejledningen omhyggeligt. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, hygiejne, brug og vedligeholdelse af maskinen.



Under den automatiske rengøring, må du aldrig tage fat i maskinen eller under afsætningsmulighed for drikkevarer. Fare for forbrændinger og skoldning!



På maskinen med vandtank: Fyld tanken med frisk vand op til markeringen før rengøring. Din maskine kan variere fra de apparater og displayer som er vist her (billederne er eksempler). Følg altid anvisningerne på skærmen.



- Sæt kande eller lignende under udløbs tuden og læg rensetablet på toppen af maskinen.



- Placer streameren i rensedidlet og skyl de forskellige stream dele i varmt vand.



- Tøm grumsbakken.



- Tøm drypbakken, skyl og tør af.



- Fyld op med kaffebønner.

Generelt:

- Tør maskinen af med en fugtig klud ved afslutning af rengøringen.



Brug ikke skuremiddel!